

## サイルストーンのお手入れ

- 日常の汚れ： キッチン用中性洗剤と水で濡らした柔らかい布で汚れを拭き取り、水で洗い流したあとに乾燥させてください。スポンジを使用する場合、IHに使用できるタイプをお選びください。
- しつこい汚れ： 汚れに中性洗剤をかけて2分間程放置した後、柔らかいスポンジで優しくこすり十分な量の水で洗い流してから乾燥させてください。汚れが落ちなければ、同じ手順を繰り返してください。



汚れの種類	掃除方法	
食べ物	中性洗剤 + 水	水で濡らした柔らかい布巾
油	中性洗剤 + 水	水で濡らしたスポンジ
水垢	クエン酸系洗剤/水垢除去剤①	水で濡らしたスポンジ
インク	エタノールアルコール②	キッチンペーパー
その他（カラー剤、ワインなど）	薄めた漂白剤③	水で濡らしたスポンジ

①洗剤メーカーの使用方法に従って使ってください。

②直接汚れにかけずに、キッチンペーパーを浸してからご使用ください。

③使用後速やかに拭き取ってください。



## 使用上のご注意

- 天板の上（特にシンク周り）に水を長時間放置しないでください。
- 天板の上で直接包丁など鋭利な物を使用しないでください。
- 天板を紫外線の強い場所に晒さないでください。
- 天板の上に加熱直後のフライパンや鍋等の調理器具を天板の上に直接置かないでください。急激な温度変化によって損傷が発生する可能性がありますので、鍋敷きを使ってください。
- 撥水剤、コーティング剤、研磨剤など使用しないでください。
- 天板を研磨しないでください。
- 天板の上に人が乗ったり、座ったりするような過度な荷重を加えないでください。
- 天板の上に直接ビスや釘など打ち込まないでください。
- 天板の上に火の付いたタバコを放置しないでください。
- 天板の上にフライパンや鍋などの重い物を落とさないでください。
- 金属たわしやコンパウンド材の入った洗剤を使用しないでください。
- 塗料剥離剤、苛性ソーダ、塩素系洗剤、フッ化水素酸製品、オーブンクリーナー、アセトン、ネイルリムーバー、シンナーまたPH値10以上の製品を使用しないでください。これらの製品を万が一天板に付着させた場合、速やかに拭き取って、大量の水で洗い流してください。