

DEKTON®の取扱い注意事項、お手入れに関して

使用上の注意

- 重い物や硬い物を落としたり、当てたりするなどの強い衝撃を与えないでください。
- 濡れた金属類を放置しないでください。
- 300℃を超える高温なものを置かないでください。

お手入れ

DEKTON® by Cosentino のお手入れにはQ-Action(弊社推奨クリーニング材)と柔らかい研磨用パッドの使用を推奨します。この製品が利用できない場合、清潔な布を中性洗剤溶液に浸し、汚れを拭き取ってください。汚れを拭き取った後は、清潔な綿布で表面を乾燥させるようにしてください。

落ちにくい汚れ

以下の表で具体的な汚れの種類に対し推奨されるクリーニング製品を明記しています。

汚れの種類	クリーニング剤	汚れの種類	クリーニング剤
グリース	アルカリ性洗剤	コーヒー	アルカリ性洗剤
染料	アセトン	ろうそくの蠟	アセトン
さび	酸性洗剤	靴墨	アセトン
水垢	酸性洗剤	接着剤	アセトン
ワイン	アルカリ性洗剤/酸性洗剤	コーラ	漂白剤
ゴム	アセトン	フルーツジュース	漂白剤
アイスクリーム	アルカリ性洗剤	タール	漂白剤
樹脂/エナメル	アセトン	ニコチン	アセトン/漂白剤

上記クリーニング製品を使用の際にも速やかに表面を乾燥させてください。

※**注意** (下記のタイプのクリーニングを行うと製品保証の対象外になる恐れがあります)

- フッ化水素酸 (HF)との接触は避けてください。
- 金属製の研磨用パッドの使用は避けてください。
- 研磨は行わないでください。
- 上記のタイプのクリーニングを行うと製品保証が無効になる恐れがあります。